



**產品編號：EFG-1400**

**產品名稱：無線遙控煙霧機**



### 使用手冊

使用本產品前請先閱覽本手冊

### 展示中心/服務地址

地址：台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話：02 2822-0750

傳真：02 2822-0760

歡迎光臨本公司網站：

**WWW.ENTERLITE.COM.TW**

# EFG-1400 無線遙控煙霧機操作說明

## 煙霧機特點概述：

本產品採用特殊鋼材製造，外表烤漆使用高品質特殊漆料噴烤而成。

設置方便移動使用提把設計，可吊掛亦可擺置地面平面空間。

無線遙控器有效遙控距離約 10-20 公尺遠，使用上相當便利。

添加煙霧油不需打開機器外殼，只需將上方煙霧油蓋打開注入適量煙霧油即可。

內建溫度控制系統，溫度降低時自動啓動加溫，溫度過高時自動停止加溫。

內建溫控保險絲，保護煙霧機穩定運作及安全上的保護。

首次使用時需預熱溫機，時間約略為 5-8 分鐘，往後溫度降低時將會停止運作，同時自動開始加溫，時間約略為 10-20 秒左右。

## 1. 無線控制器使用說明：

無線控制器保護蓋推開時即可看見內建二顆或四顆按鈕，所有按鍵其作用皆相同，使用時只須按下按鈕即可噴煙，放開按鈕時即會停止。

溫度不足時按下按鈕並不有任何動作，請耐心等待加熱時間。

煙機後方建置三針卡農插座，使用時只需將無線接收器插上這個卡農插座即可，請確定插上卡農頭穩固不會鬆動，如果接收器卡農頭鬆動將會造成收訊不良，此時煙機即無法正常運作。

## 2. 產品規格資料：

適用電壓：交流電 110v 50/60Hz

溫機時間：5-8 分鐘

輸出功率：2500 平方/分鐘

保險絲規格：5.0A

機台尺寸：L230 x W135 x H155 mm

機台重量：2.2 Kgs

## 3. 簡易故障排除方法：

一般產品在正常情況下不能運作有幾點可能因素：

1. 產品無法運作：請檢查電源線是否正常供電，電源插頭是否脫落？  
請檢查保險絲是否燒毀？如果燒毀請更換相同規格保險絲。
2. 其它功能無法運作請退回原購買的供應商處理，維修本產品請具有專業維修能力的工程人員，請勿隨意打開產品各部份零組件以免產生危險。

#### 4. 產品使用注意事項：

感謝你購買本公司產品為了保障你使用上的安全與延長產品的壽命請注意使用上的規則：

1. 安裝產品的電源插座請使用具有高安培數的規格，每 100 瓦約需 1 安培。
2. 使用時或使用後請勿將機具傾倒高於 60 度角，以避免煙霧油的溢出而產生觸電的危險，如需搬移機具時請將煙霧油蓋旋緊。
- 3 若長時間不使用時請將煙霧油全部取出，以避免煙霧機管路因長時間浸泡在煙霧油中，而產生阻塞現象，煙霧油全部取出後，請將煙霧機再次加熱，同時將煙霧機管路的煙霧油噴清，如此將可減少煙霧機管路的阻塞現象與機會，同時可延長機具的壽命降底故障問題。
4. 請使用本公司專業用煙霧油，如果顧客使用非本公司所販售之煙霧油產品，而引發機具的損傷請恕本公司無法為您的機具做後續保固，敬請顧客注意以確保您的權益。
5. 若須更換各部份的零組件時請記得將電源完全關閉，以免觸電產生危險。
6. 更換各項零組件以同規格為原則，若無法取得同規格的零組件請連絡本店。
7. 產品保固標準如下，燈炮與保險絲除外：
  - a. 自寄送日隔日起算 10 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，免往返寄送郵資(人為因素除外)。
  - b. 自寄送日隔日起算 10 天內人為因素任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
  - c. 自寄送日隔日起算 90 天內任何故障問題一律免維修費，免零件費，但須負擔往返寄送郵資(人為因素除外)。
  - d. 自寄送日隔日起算 90 天內人為因素任何故障問題須酌收維修費，如須更換零件則須另收取零件費，並須負擔往返寄送郵資。
  - e. 自寄送日隔日起算一年內任何故障問題一律免維修費，如須更換零件則須另收取零件費並須負擔往返寄送郵資。
8. 請保留本說明書以利你須要協助時使用。

## 5. 產品各項說明圖：

